


Field Engineering Library



DM 824

**CATALOGO PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS CATALOGUE**

Copyright © 1996 Olivetti Lexikon S.p.A.

olivetti

Stampante - Printer

DM824

**CATALOGO PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS CATALOGUE**

Code 681940F-00

IMPORTANTE

PUBBLICAZIONE REDATTA DA OLIVETTI LEXIKON (GESTIONE RICAMBI E SCORTE).
QUESTO CATALOGO È L' UNICO DOCUMENTO AL QUALE FARE RIFERIMENTO PER
ORDINARE LE PARTI DI RICAMBIO.

PER EVENTUALI INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL NUMERO:

FAX: +39.125.524025


IMPORTANT

THIS PUBLICATION IS WRITTEN BY OLIVETTI LEXIKON (SPARE PARTS DEPARTMENT).
THIS CATALOGUE IS THE ONLY DOCUMENT TO WHICH REFERENCE MAY BE MADE
FOR ORDERING SPARE PARTS.

REQUESTS FOR ADDITIONAL INFORMATION SHOULD BE FAXED TO THE FOLLOWING
NUMBER:

FAX: +39.125.524025.

DM 824



INDICE

GRUPPO COPERTURA Pag. 4

GRUPPO STRUTTURA " 6

GRUPPO FONDELLO " 8

GRUPPO MECCANISMI 1 " 10

GRUPPO MECCANISMI 2 " 12

GRUPPO MECCANISMI 3 " 14

INDICE GENERALE DEI CODICI Pag. 16

INDEX

TOP ENCLOSURE BLOCK EXPLODED VIEW Pag. 4

COVER BLOCK EXPLODED VIEW " 6

BOTTOM ENCLOSURE BLOCK EXPLODED VIEW " 8

MECHANISM 1 EXPLODED VIEW " 10

MECHANISM 2 EXPLODED VIEW " 12


MECHANISM 3 EXPLODED VIEW " 14

GENERAL INDEX Pag. 16

GRUPPO COPERTURA
TOP ENCLOSURE BLOCK EXPLODED VIEW

DM 824


REF.	CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	244313 F	GRUPPO COPERTURA	TOP ENCLOSURE ASSEMBLY
4	244314 G	MOLLA D	SPRING D
5	244315 H	MOLLA E	SPRING E
8	244072 H	GRUPPO MICRO C	SW HARNESS C ASSEMBLY
10	244316 A	ANELLO GUIDA	GUIDE RING
11	244317 B	ALBERINO PRESA A	HOLDING PILLAR A
12	244318 L	SMORZATORE ROTANTE	ROTARY DAMPER FRN-SK2
13	244319 M	COPERTURA C (PARTE SUPERIORE)	COVER C (TOP COVER)
15	244320 J	RACCOGLITORE CARTA B (SUPERIORE)	PAPER RACK B (TOP PAPER RACK)
16	244321 F	COPERTURA D (PARTE POSTERIORE)	COVER D (REAR COVER)
17	244322 G	BLOCCAGGIO COPERTURA B	COVER STOPPER B
19	244323 H	COPERTURA E	COVER E (REAR PRINTER COVER)
20	244324 A	GUIDA CARTA G	PAPER GUIDE G
21	244325 B	TAPPO ANTERIORE	SMALL COVER
22	244073 A	GRUPPO PIASTRA PANNELLO COMANDO	INDICATOR PCB ASSEMBLY
23	244326 C	SCATOLA PANNELLO COMANDO	INDICATOR HOUSE
24	244327 D	MASCHERINA PANNELLO COMANDO	INDICATOR PLATE
25	244328 N	MASCHERINA B PANNELLO COMANDO	INDICATOR PLATE B
26	244329 P	ETICHETTA NOME PRODOTTO	NAME PLATE
27	244330 L	COPERTURA LCD	LCD COVER
28	244331 H	ISOLANTE	INSULATOR
29	244332 A	CAVETTO	CORD KEEPER



GRUPPO STRUTTURA
COVER BLOCK EXPLODED VIEW

DM 824


REF.	CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	244333 B	COPERTURA ANTERIORE	COVER (FRONT COVER)
3	244334 C	PETTINE ANTISTATICO	STATIC ELECTRICITY ELIMINATING BAR
4	244335 D	PIASTRINO BLOCCAGGIO COPERTURA	COVER STOP BOARD
5	244336 E	CONTATTO A	CONTACT A
6	244337 F	SUPPORTO COPERTURA A	COVER SUPPORT A
7	244338 Q	SUPPORTO COPERTURA B	COVER SUPPORT B
8	244339 R	SUPPORTO COPERTURA C	COVER SUPPORT C
9	244340 W	MOLLA C	SPRING C
11	244341 K	LEVA BLOCCAGGIO R	LOCK LEVER R
14	244342 L	LEVA BLOCCAGGIO L	LOCK LEVER L
16	244343 M	MOLLA F	SPRING F
17	244344 N	PULSANTE COMANDO APERTURA 1W79	HOP UP LATCH 1W79
18	244345 P	SUPPORTO MICRO	SWITCH HOLDER
19	244074 B	MICRO CHIUSURA	SW HARNESS B ASSEMBLY
21	244346 Q	LEVA BLOCCAGGIO B	LOCK LEVER B
22	244347 R	PORTA LEVA APERTURA	LEVER RECEIVER
23	244348 S	MOLLA B	SPRING B
24	244349 T	APPOGGIA CARTA	PAPER RACK
25	244350 Y	GUANCETTA LATERALE	SHEET GUIDE (PAPER GUIDE)
27	244351 M	BALESTRINA	SPRING PLATE
28	244457 G	COPERTURA B	COVER B
32	244353 P	BLOCCAGGIO LATERALE	SIDE STOPPER
33	244354 Q	BLOCCAGGIO LATERALE B	SIDE STOPPER B
90	244352 N	GRUPPO APPOGGIA CARTA (90A+90B)	PAPER GUIDE PLATE ASSY (90A+90B)
90A		ALETTA A (PARTE DEL COD. 244352N)	SHEET GUIDE A (SEE CODE ASSY 244352N)
90B		ALETTA B (PARTE DEL COD. 244352N)	SHEET GUIDE B (SEE CODE ASSY 244352N)




GRUPPO FONDELLO
BOTTOM ENCLOSURE BLOCK EXPLODED VIEW

DM 824


REF.	CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	244355 R	FONDELLO	BOTTOM ENCLOSURE ASSEMBLY
4	244075 C	GRUPPO MICRO A	SW HARNESS A ASSEMBLY
5	244076 D	MICROINTERRUTTORE A	INTERLOCK HARNESS A ASSEMBLY
6	244356 J	LEVA INTERRUTTORE	CHANGE LEVER
7	244357 K	TASTO INTERRUTTORE	KEY TOP
13	244077 E	VENTILATORE 12 V.	FAN 12V.
14	244078 P	CAVO FLESSIBILE 19 VIE	FFC B 150mm. 19 WIRES
15	244079 Q	CAVO FLESSIBILE 21 VIE	FFC C 280mm. 21 WIRES
18	244080 E	CAVO ALIMENTAZIONE	POWER HARNESS ASSEMBLY
19	612801 T	PIASTRA CONTROLLO	CONTROL PCB ASSEMBLY
20	612802 U	PIASTRA ALIMENTAZIONE	POWER PCB ASSEMBLY
21	244081 T	PIASTRA CONNETTORI	CONNECTOR PCB ASSEMBLY
22	244082 U	PIASTRINO ROM	ROM PCB ASSEMBLY




REF.	CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
4	244358 U	MOLLA GUIDA ARRESTO	STOPPER GUIDE SPRING
5	244359 V	GOMMINO A	RUBBER FOOT A
6	244360 S	GOMMINO C	RUBBER FOOT C
7	244083 V	MOTORE LF	LF MOTOR ASSEMBLY
8	244361 P	ALBERO ALIMENTAZIONE CARTA	PAPER FEED SHAFT
9	244362 Q	ALBERO ALIMENTAZIONE CARTA B	PAPER FEED SHAFT B
10	244363 R	INGRANAGGIO FRIZIONE B	FRICTION GEAR B
26	244364 J	GRUPPO ALBERO DEFLETTORE	FLAP SHAFT ASSEMBLY
27	244365 K	DEFLETTORE	FLAP
29	244366 L	BOCCOLA TRATTORE	TRACTOR BEARING
33	244367 M	MOLLA DEFLETTORE	FLAP SPRING
34	244368 W	BRACCIO RILASCIO L	RELEASE ARM L
35	244369 X	INGRANAGGIO A MC	MC GEAR A
36	244370 U	INGRANAGGIO B MC	MC GEAR B
37	244371 R	CAMMA L MC	MC CAM L
38	244372 J	INGRANAGGIO D MC	MC GEAR D
42	244373 K	INGRANAGGIO A TRATTORE	TRACTOR GEAR A
43	244374 L	INGRANAGGIO A CSF	CSF GEAR A
44	244375 M	INGRANAGGIO B CSF	CSF GEAR B
45	244376 N	MOLLA B INGRANAGGIO RILASCIO	RELEASE GEAR SPRING B
47	244377 P	INGRANAGGIO C CSF	CSF GEAR C
48	244378 Y	INGRANAGGIO RIDUTTORE B	REDUCTION GEAR B
49	244379 Z	MOLLA C INGRANAGGIO RILASCIO	RELEASE GEAR SPRING C
50	244380 P	CAMMA R MC	MC CAM R
51	244381 C	MOLLA D INGRANAGGIO RILASCIO	RELEASE GEAR SPRING D
52	244382 D	INGRANAGGIO B TRATTORE	TRACTOR GEAR B
53	244383 E	MOLLA A INGRANAGGIO RILASCIO	RELEASE GEAR SPRING
55	244384 F	INGRANAGGIO A RIDUTTORE	REDUCTION GEAR A
56	244385 G	INGRANAGGIO A FRIZIONE	FRICTION GEAR A
60	244386 H	MOLLA BRACCIO RILASCIO	RELEASE ARM SPRING
64	244088 A	GRUPPO PIASTRA SENSORI	SENSOR PCB ASSEMBLY
91	244084 W	GR.SENSORE CARTA B (91A+91B+91C)	PAPER SENSOR B ASSY (91A+91B+91C)
91A		SENS. CARTA C (PARTE DEL COD. 244084W)	PAPER SENSOR C (SEE ASSY CODE 244084W)
91B		SENS. CARTA E " " "	PAPER SENSOR E " " "
92	244085 X	GR. SENSORI PARTENZA (92A+92B+92C)	HOME SENSOR ASSY (92A+92B+92C)
92A		MICRO SWITCH B (PARTE DEL COD. 244085X)	MICRO SWITCH B (SEE ASSY CODE 244085X)
92B		SENSORE CARTA D " " "	PAPER SENSOR D " " "
93	244086 Y	GR.SENSORE CARTA B (93A+93B)	PAPER SENSOR ASSY (93A+93B)
93A		SENS. CARTA D (PARTE DEL COD. 244086Y)	SENSOR D (SEE ASSY CODE 244086Y)
94	244087 Z	GR. MICRO SWITCH (94A+94B+94C)	MICRO SWITCH B ASSY (94A+94B+94C)



REF.	CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	244089 B	GRUPPO MOTORE HA	HA MOTOR ASSEMBLY
6	244387 A	TRAVERSA	PLATEN
7	244388 K	GRUPPO CARRELLO	CARRIER UNIT
8	244389 L	CINGHIA DENTATA	TIMING BELT
10	244390 R	ALBERO GUIDA F	F GUIDE SHAFT
11	244391 E	RONDELLA PER ALBERO GUIDA F	F GUIDE SHAFT WASHER
14	244392 F	MOLLA F	F GUIDE SPRING
15	244393 G	BOCCOLA PER ALBERO GUIDA	F GUIDE SHAFT BUSH
16	244394 H	BOCCOLA PER ALBERO GUIDA R	F GUIDE SHAFT BUSH R
17	244395 A	BOCCOLA PER ALBERO GUIDA L	F GUIDE SHAFT BUSH L
20	244090 G	GRUPPO MOTORE NASTRO	RIBBON MOTOR ASSEMBLY
21	244396 B	GRUPPO ALBERO TRASCINAMENTO NASTRO	RIBBON DRIVE SHAFT ASSEMBLY
22	244397 C	RUOTA TRASCINAMENTO NASTRO	RIBBON DRIVE WHEEL
23	244398 M	GRUPPO INGRANAGGI	GEAR GUIDE ASSEMBLY
24	244399 N	INGRANAGGIO RIDUZIONE	RIBBON REDUCTION GEAR
27	244400 L	MOLLA MONODIREZIONALE	ONE-WAY SPRING
29	244091 V	GR. PIASTRINO CONTROLLO TESTINA	HEAD PCB ASSEMBLY
30	244401 H	COPERCHIO FPC	FPC COVER
32	244092 W	CAVO FCP	FPC CABLE B ASSEMBLY
33	244402 A	SCHERMO PER CAVO FPC	FPC REINFORCING SHEET
34	244403 B	FELTRINO	FELT PAD
35	244404 C	FELTRINO B	FELT PAD B
36	244093 X	SOSTEGNO FPC	FPC HOLDER
37	244405 D	ALBERO GUIDA POSTERIORE	REAR GUIDE SHAFT
38	244406 E	PULEGGIA OZIOSA	IDLER PULLEY
39	244407 F	PERNO PER PULEGGIA	PULLEY SHAFT
40	244408 Q	DISTANZIALE	PULLEY SPACER
42	244409 R	MOLLA RT	RT SPRING
43	244094 Y	MOTORE C	C MOTOR UNIT
51	244410 D	MOLLA REGOLAZIONE	H ADJUSTMENT SPRING
52	244411 S	INGRANAGGIO RIDUTTORE C	REDUCTION GEAR C
53	244412 T	INGRANAGGIO R REGOLAZIONE H	H ADJUSTMENT GEAR R
54	244095 Z	FCC A	FFC A
60	244413 U	COPERTURA B INGRANAGGIO	GEAR COVER B
92C		SENS. PARTENZA (PARTE DEL COD. 244085X)	HOME SENSOR (SEE ASSY CODE 244085X)
94A		SENSORE D (PARTE DEL COD. 244087Z)	SENSOR D (SEE ASSY CODE 244087Z)
94B		MICRO SWITCH B " " "	MICRO SWITCH B " " "
95	244096 S	TESTINA STAMPA (95A+95B+95C)	PRINT HEAD UNIT (95A+95B+95C)
95A		GUIDA NASTRO (PARTE DEL COD. 244096S)	RIBBON GUIDE (SEE ASSY CODE 244096S)
95B		PROTEZIONE NASTRO " " "	RIBBON MASK " " "
95C		VITE GUIDA NASTRO " " "	RIBBON GUIDE SCREW " " "



REF.	CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	244414 V	PROTEZIONE LATERALE	EDGE COVER
2	244415 W	GUIDA R CSF	CSF GUIDE R
5	244416 X	PROTEZIONE LATERALE B	EDGE COVER B
7	244417 Y	ALBERO GUIDA TRATTORE	TRACTOR GUIDE SHAFT
8	244418 H	SPAZIATORE	SPACER
9	244419 A	ALBERO TRATTORE	TRACTOR SHAFT
10	244420 F	GUANCETTA LATERALE R	GUIDE PLATE R
11	244097 T	TRATTORE L	TRACTOR L
12	244421 U	GUIDA CARTA L	GUIDE PLATE L
15	244098 C	TRATTORE R	TRACTOR R
16	244422 V	GUIDA TRATTORE	TRACTOR GUIDE
18	244423 W	BOCCOLA ROTAZIONE TRATTORE	TRACTOR REVOLVING BEARING
19	244424 X	MOLLA R TRATTORE	TRACTOR SPRING R
20	244425 Y	MOLLA L TRATTORE	TRACTOR SPRING L
21	244426 Z	GUIDA CARTA D	PAPER GUIDE D
22	244427 S	PIASTRINO R GRUPPO FRIZIONE	FRICTION BASE PLATE R ASSEMBLY
23	244428 B	PIASTRINO L GRUPPO FRIZIONE	FRICTION BASE PLATE L ASSEMBLY
24	244429 C	ALBERO RULLINI PRESSORI	PINCH ROLLER SHAFT
25	244430 H	MOLLA A PER PRESA RULLINI	ROLLER HOLDING SPRING A
26	244431 W	AGGANCIO RULLINI PRESSORI	PINCH ROLLER STEP
27	244432 X	SOSTEGNO SENSORE	SENSOR HOLDER
28	244433 Y	BRACCIO SENSORE	SENSOR ARM
29	244434 Z	COPERCHIO SENSORE	SENSOR COVER
30	244435 S	MANICOTTO	SLEEVE
31	244436 T	MOLLA RILASCIO	RELEASE SPRING
32	244437 U	GUIDA CARTA E	PAPER GUIDE E
33	244438 D	SOSTEGNO RULLINI PRESSORI	PINCH ROLLER HOLDER
34	244439 E	INGRANAGGIO C FRIZIONE	FRICTION GEAR C
35	244440 K	MOLLA B PRESA RULLINI	ROLLER HOLDING SPRING B
36	244441 G	SOSTEGNO MOLLA	SPRING HOLDER
37	244442 H	COPERCHIO INGRANAGGIO	GEAR COVER
38	244443 A	LAMIERINO	HOLDING PLATE
39	244444 B	GUIDA CARTA F	PAPER GUIDE F
40	244445 C	BANBELLA ANTISTATICA	STATIC ELECTRICITY ELMINATING BAR
41	244446 D	GRUPPO ALBERO FRIZIONE	FRICTION SHAFT ASSEMBLY
42	244366 L	SUPPORTO TRATTORE	TRACTOR BEARING
43	244447 E	MOLLA	EARTH SPRING
44	244448 P	RULLINI ESPULSORI	EJECTION ROLLER
45	244449 Q	COPERTURA RULLINI	STACKER
46	244450 M	GRUPPO GUIDA ESPLULSIONE	EJECTION GUIDE ASSEMBLY
47	244451 A	MOLLA PER GUIDA ESPLULSIONE	EJECTION GUIDE SPRING
48	244452 B	SUPPORTO RULLINI ESPULSIONE	EJECTION ROLLER BEARING
49	244453 C	INGRANAGGIO FS	FS GEAR
50	244454 D	CINGHIA DENTATA B	TIMING BELT B
51	244455 E	INGRAGGIO RULLINI ESPULSIONE	EJECTION ROLLER GEAR ASSEMBLY
54	244456 F	SPINOTTO PORTA CONNETTORI	PLUG HOLDING PLATE
91A		SENS. CARTA C (PARTE DEL COD. 244084W)	PAPER SENSOR C (SEE ASSY CODE 244084W)
91C		SENSORE B " " "	SENSOR B " " "
93B		SENS. CARTA (PARTE DEL COD. 244086Y)	PAPER SENSOR (SEE ASSY CODE 244086Y)
94C		CHIUSURA (PARTE DEL COD. 244087Z)	HARNESS (SEE ASSY CODE 244087Z)



INDICE GENERALE DEI CODICI

GENERAL CODES INDEX

INDICE GENERALE DEI CODICI - GENERAL CODES INDEX

CODICE CODE	PAGINA PAGE	CODICE CODE	PAGINA PAGE	CODICE CODE	PAGINA PAGE
244072H	4	244345P	6	244403B	12
244073A	4	244346Q	6	244404C	12
244074B	6	244347R	6	244405D	12
244075C	8	244348S	6	244406E	12
244076D	8	244349T	6	244407F	12
244077E	8	244350Y	6	244408Q	12
244078P	8	244351M	6	244409R	12
244079Q	8	244352N	6	244410D	12
244080E	8	244353P	6	244411S	12
244081T	8	244354Q	6	244412T	12
244082U	8	244355R	8	244413U	12
244083V	10	244356J	8	244414V	14
244084W	10	244357K	8	244415W	14
244085X	10	244358U	10	244416X	14
244086Y	10	244359V	10	244417Y	14
244087Z	10	244360S	10	244418H	14
244088A	10	244361P	10	244419A	14
244089B	12	244362Q	10	244420F	14
244090G	12	244363R	10	244421U	14
244091V	12	244364J	10	244422V	14
244092W	12	244365K	10	244423W	14
244093X	12	244366L	10	244424X	14
244094Y	12	244366L	14	244425Y	14
244095Z	12	244367M	10	244426Z	14
244096S	12	244368W	10	244427S	14
244097T	14	244369X	10	244428B	14
244098C	14	244370U	10	244429C	14
244313F	4	244371R	10	244430H	14
244314G	4	244372J	10	244431W	14
244315H	4	244373K	10	244432X	14
244316A	4	244374L	10	244433Y	14
244317B	4	244375M	10	244434Z	14
244318L	4	244376N	10	244435S	14
244319M	4	244377P	10	244436T	14
244320J	4	244378Y	10	244437U	14
244321F	4	244379Z	10	244438D	14
244322G	4	244380P	10	244439E	14
244323H	4	244381C	10	244440K	14
244324A	4	244382D	10	244441G	14
244325B	4	244383E	10	244442H	14
244326C	4	244384F	10	244443A	14
244327D	4	244385G	10	244444B	14
244328N	4	244386H	10	244445C	14
244329P	4	244387A	12	244446D	14
244330L	4	244388K	12	244447E	14
244331H	4	244389L	12	244448P	14
244332A	4	244390R	12	244449Q	14
244333B	6	244391E	12	244450M	14
244334C	6	244392F	12	244451A	14
244335D	6	244393G	12	244452B	14
244336E	6	244394H	12	244453C	14
244337F	6	244395A	12	244454D	14
244338Q	6	244396B	12	244455E	14
244339R	6	244397C	12	244456F	14
244340W	6	244398M	12	244457G	6
244341K	6	244399N	12	612801T	8
244342L	6	244400L	12	612802U	8
244343M	6	244401H	12		
244344N	6	244402A	12		

STATO DI AGGIORNAMENTO UPDATING STATUS

[illegible]