

# **PC 1**

**INSTALACION Y MANUAL DEL USUARIO**

**PUBLICACION EMITIDA POR:**

Prodest International S.p.A.  
77, Via Jervis - 10015 Ivrea (Italia)

Copyright © 1987 by Olivetti

Todos los derechos reservados

**CODIGO: 960182X**

**Primera Edición: Noviembre 1987**

(C) 1987 PRODEST INTERNATIONAL S.p.A.

Todos los derechos reservados, ninguna parte de este manual o de los programas en él contenidos pueden ser duplicados, copiados, trasladados a otros lenguajes, transmitidos o reproducidos en cualquier forma o por otro cualquier medio sin la previa autorización escrita de PRODEST INTERNATIONAL S.p.A.

Copyright © Microsoft Corporation  
1980 - 1986

Copyright © 1987 de Prodest International  
Todos los derechos reservados

**PUBLICACION EDITADA POR:**

Prodest International S.p.A.  
77, Via Jervis  
10015 Ivrea (Italia)

## **INFORMACION SOBRE LA MARCA**

- **GW** Es una marca de Microsoft Corporation
- **IBM** Es una marca registrada de International Business Machines Corporation
- **MS** Es una marca de Microsoft Corporation
- **MICROSOFT** Es una marca registrada de Microsoft Corporation
- **OLIVETTI** Es una marca de Ing. C. Olivetti & C. S.p.A.
- **PRODEST INTERNATIONAL** Es una marca de Prodest International S.p.A.
- **V40 NEC** Es una marca de NEC Corporation

### **AVISO:**

Prodest International S.p.A. se reserva el derecho en cualquier momento y sin previo aviso, de realizar algún tipo de cambio en el producto descrito en este manual.

Este manual es entregado al cliente bajo las condiciones contenidas en la licencia de usuario que se incluye con el programa al cual se refiere este manual.



# INDICE

## GUIA PARA LA INSTALACION

<b>1</b>	<b>Introducción</b> .....	<b>1</b>
1.1	Embalaje de PC 1 .....	1
<b>2</b>	<b>Descripción de los componentes</b> .....	<b>2</b>
2.1	El teclado .....	2
2.2	El monitor .....	4
2.3	La unidad central .....	4
2.4	El drive .....	4
2.4.1	Drive adicional .....	5
2.4.1.1.	Segundo drive para discos de 3"1/2 .....	5
2.4.1.2.	Drive para floppy de 5"1/4 .....	6
2.4.1.3.	Drive para hard disk .....	6
<b>3</b>	<b>Conexiones y encendido</b> .....	<b>7</b>
3.1	Conectores y puertas .....	7
3.2	Conexión de los componentes .....	7
3.3	Conexión a la red de alimentación .....	8
3.4	Encendido y carga del sistema operativo .....	8
3.5	Puesta en marcha de los programas de aplicacion .....	8

# GUIA PARA EL MS-DOS

<b>1</b>	<b>Introducción</b>	<b>9</b>
1.1	Qué es un sistema operativo	9
<b>2</b>	<b>Gestion de los discos y de los drives</b>	<b>10</b>
2.1	Pistas, sectores y byte	10
2.2	Precauciones	12
2.2.1.	Precauciones para el uso del floppy disk	12
2.3	Protección durante la escritura	13
2.4	Formateado de un disco	14
2.4.1	Formateado con un drive	15
2.4.2	Formateado con dos drives	15
2.5	Copia de los discos	16
2.5.1	Copia con un drive	16
2.5.2	Copia con dos drives	17
2.6	Comparación entre discos	18
2.6.1	Comparación con un drive	18
2.6.2	Comparación con dos drives	19
<b>3</b>	<b>Otros comandos</b>	<b>20</b>
3.1	Anulación de la pantalla	20
3.2	Reinicialización del ordenador	20
3.3	El comando DIR	20
<b>4</b>	<b>Mensajes de error</b>	<b>21</b>
<b>5</b>	<b>Archivo</b>	<b>22</b>
5.1	Qué es un fichero	22
5.2	Asignación de un titulo a un fichero	22
5.3	Gestion de ficheros	23
5.3.1	Apetura de un fichero	23
5.3.2	Visualización de un fichero	24
5.3.3	Copia de un fichero	24
5.3.4	Copia con un drive	25

5.3.5	Copia con dos drives .....	25
5.3.6	Comparación entre dos ficheros .....	26
5.3.6.1	Comparación con un drive .....	26
5.3.6.2	Comparación con dos drives .....	27
5.4	Otros comandos de gestión de ficheros .....	27
5.5	Caracteres variables .....	28
5.6	Directorio y subdirectorio .....	29
5.6.1	Creación de un directorio .....	30
5.6.2	Cambio del contenido de un directorio .....	31
5.6.3	Directorios punto .....	31
5.6.4	Creación de un subdirectorio .....	32
5.6.5	Uso de los nombres de recorrido .....	32
5.6.6	Añadido de un fichero a los directorios .....	35
5.6.7	Visualización de la estructura de árbol .....	36
5.6.8	Anulación de un directorio .....	38
5.6.9	Abreviación de los comandos .....	39

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS-EXPANSIONES

<b>1</b>	<b>Características hardware y expansiones .....</b>	<b>40</b>
1.1	Velocidad .....	40
1.2	Teclado .....	40
1.3	Monitor .....	41
1.4	Bus de expansión .....	41
1.5	Joystick .....	41
1.6	Mouse .....	42
1.7	Interface paralelo .....	42
1.8	Interface serial .....	42
1.9	Salida audio .....	42
1.10	Pulsador de reinicialización .....	43
1.11	Resumen de las características hardware .....	43
<b>2</b>	<b>Características software .....</b>	<b>44</b>

